

ES

El estimulador clitoral O Venus se distingue por un original diseño inspirado y aprobado por la probadora de Sex Toys Venus O'Hara. Vibraciones simultáneas e independientes que van cambiando y te dejarán sin habla. Su forma ergonómica permite su fácil manejo y sujeción. Goza de placer con el sedoso tacto de O Venus.

¡Déjate llevar y siéntete como una Diosa!

MODO DE USO



1-CARGA  : Introducir la clavija (jack) del cable USB en el orificio de conexión de carga. Enchufar a la corriente con un conector o al ordenador mediante la entrada USB.

Una luz-piloto roja se enciende mientras el producto está en modo de carga. Cuando está cargado, la luz se apaga.

TIEMPO DE CARGA COMPLETA: 90 min.

TIEMPO UTILIZACIÓN APROX: 40min.

2-ACTIVAR y RECORRER EL MENU DE MODOS:

Mantener presionado el botón  unos segundos y pulsar  sucesivamente para recorrer los 10 modos de vibración simultáneos.

3-VIBRACIONES: Cada modo de vibración de los motores es distinto entre ellos, va alternando y cada motor vibra individualmente.

4-DESACTIVAR: Mantener presionado el botón  unos segundos.

5-MANTENIMIENTO: Lavar cuidadosamente con jabón neutro y agua antes y después de cada utilización. No

utilizar con lubricante a base de silicona. * Se aconseja no hacer un excesivo uso bajo el agua. Evitar sumergir o mojar las conexiones.


FICHA TÉCNICA

- Silicona + ABS
- 2 motores ultra silenciosos.
- 10 modos independientes de vibración.
- Largo: 10 cm
- Ø: 3,2 cm
- Batería recargable.
- Splash proof. Sin ftalatos.

EN



The O Venus clitoral stimulator distinguishes itself for the original design inspired and approved by sex toy tester Venus O'Hara. Simultaneous and independent vibrations that keep on changing will leave you breathless. Its ergonomic shape allows for an easy use and handling. Indulge yourself with the velvet touch of O Venus. Let yourself go and feel like a goddess!

Instructions

1-CHARGE  : Insert the Adrien Lastic charger into the charging socket. Plug into the wall socket or to your computer port through the USB end. A red light will turn on while the product is charging. When it is fully charged, the light will turn off.

Full charge time: 90 min.
Approximate use time: 40 min.

2-Activation and exploration of modes:

Press the  button for a few seconds to activate. Then press the same button  successively to cycle through the 10 simultaneous vibration modes.

3-Vibrations: Every vibration mode is different from each other, it alternates and each motor vibrates independently.

4-Deactivation: Press and hold the  button for a few seconds.

5-Maintenance: Wash carefully with neutral soap and water before and after every use. Do not use silicone based lubricant.

* It is advisable not to make excessive use under water. Avoid sinking or getting the connections wet.

Technical fixtures:


- Silicone + ABS
- 2 ultra-silent motors.
- 10 independent vibration modes.
- Length: 10 cm
- Ø: 3,2 cm
- Rechargeable battery.
- Splash proof. Phthalate free.

FR

Inspiré et créé aux exigences de la sex-blogueuse en vogue, Venus O'hara, O Venus et ses irrésistibles tentacules assurent un orgasme clitoridien sans pareil grâce à un double système de vibrations qui stimulent simultanément le clitoris de l'intérieur et de l'extérieur et à l'entrée du vagin.

Ergonomique, silencieux, doux comme du velours et d'utilisation facile, il sera l'incontournable de vos plaisirs intimes !

Instructions:

1-Instructions:  Insérez le port USB Adrien Lastic avec précaution (là où se trouve la lettre en relief). Connectez le câble à un adaptateur et branchez-le dans une prise ou directement au connecteur USB de votre

ordinateur. Un voyant rouge sera allumé lors du chargement et s'éteindra lorsque l'appareil sera complètement chargé.


Temps de recharge: 90 min.

Capacité de la batterie: 40 min.

2-Activation et sélection des modes de vibration

Appuyez sur le bouton  jusqu'à ressentir la vibration. Pour l'activer, appuyez sur le même bouton  afin de découvrir les 10 modes de vibration.

3-Les vibrations: Chaque mode de vibration est différent de l'autre, chaque moteur vibre de façon indépendante.

4-Désactiver: Pour éteindre l'appareil, appuyez quelques secondes sur  (2 vibrations signifient qu'il est éteint).

5-Nettoyage: Avant et après chaque utilisation, rincez-le avec de l'eau et du savon (PH neutre). Évitez la submersion et la pénétration d'eau dans le connecteur USB. Ne pas utiliser de lubrifiant silicone.

Informations techniques:


- Silicone + ABS
- 2 moteurs ultra-silencieux
- 10 modes de vibration
- Longueur: 10 cm
- Ø: 3,2 cm
- Rechargeable.
- Etanche aux projections d'eau et aux éclaboussures.
- Sans phtalates.

DE



Der Klitoris-Stimulator O Venus unterscheidet sich durch seinem ursprünglichen Design, das

von Sex-Spielzeug-Tester Venus O'Hara inspiriert und zugelassen wurde. Die Schwingungen sind gleichzeitig, unabhängig und ändern sich ständig- es ist einfach atemberaubend! Seine ergonomische Form ermöglicht eine einfache Handhabung und Benutzung. Verwöhnen Sie sich mit unserem O Venus! Sie werden sich wie eine Göttin fühlen!

Anleitung:

1-Aufladung  : Vorsichtig, führen Sie den Adrien Lastic Anschluss in der Anschlussbuchse ein (da wo sich die Reliefbuchstabe befindet). Verbinden Sie den Kabel mit einem Adapter und stecken Sie es in einer Wandsteckdose oder direkt an den Computer mit dem USB-Stecker. Eine rote Anzeige leuchtet, wenn das Gerät beim laden ist und geht aus, wenn es voll aufgeladen ist.

Aufladezeit: 90 Min.
Batterieleistung: 40 Min.

2-Anschalten und Auswahl der Schwingungsmoden : Drücken Sie auf  , bis Sie die Vibration fühlen.  : Drücken Sie auf den selben Knopf, um durch die 10 Schwingungsmoden zugehen.

3-Die Vibrationen : Jeder Vibrationsmodus ist voneinander verschieden, jeder Motor kann unabhängig voneinander vibrieren.


4-Ausschalten: Um das Gerät ausschalten zu können, drücken Sie einige Sekunden (2 Vibrationen heißen, dass es ausgeschaltet ist).

5-Abwaschen : Vor und nach dem Verwenden sorgfältig mit Wasser und Seife (neutralen pH-) abwaschen. Vermeiden Sie das Untertauchen

und das Eindringen von Wasser in den USB-Stecker. Benutzen Sie kein Silikon-Gleitmittel.

Technische Informationen:

- Silikon + ABS
- 2 ultra-leise Motoren
- 10 Schwingungsmoden
- Länge: 10 cm
- Ø: 3,2 cm
- Wiederaufladbar.
- Wasserdicht und Spritzwasser geschützt.
- Ohne Phthalate.



3cm recommended introduction

Adrien Lastic
Exploring senses



www.adrienlastic.com

IT

Lo stimolatore clitorideo O Venus si distingue per un originale design ed è ideato e approvato dalla tester di Sex Toys Venus O'Hara. Vibrazioni simultanee e indipendenti che si alternano e ti lasceranno senza parole. La sua forma ergonomica ne permette il facile maneggio e l'impugnatura. Goditi il piacere con la superficie di seta di O Venus. Lasciati andare e sentiti come una Dea!

MODALITÀ DI UTILIZZO

1-CARICA : Introdurre il jack del cavo USB nella presa per la connessione di carica. Collegare alla corrente con un connettore o al computer mediante l'entrata USB. Una luce spia rossa resta accesa mentre il prodotto è in modalità di carica. Una volta carico la luce si spegnerà.
TEMPO DI CARICA COMPLETA: 90 min.
TEMPO DI UTILIZZO APPROSSIMATIVO: 40min.

2.ATTIVARE E SCORRERE IL MENU DELLE MODALITÀ : Mantenere premuto il pulsante per alcuni secondi e premere successivamente per scorrere le 10 modalità di vibrazione simultanee.

3-VIBRAZIONI: Ogni modalità di vibrazione dei motori è diversa fra di sé, si alterna e ogni motore vibra individualmente.

4-DISATTIVARE: Mantenere premuto il pulsante per alcuni secondi.

5-MANUTENZIONE: Lavare in maniera accurata con sapone neutro e acqua prima e dopo ogni utilizzo. Non utilizzare con lubrificanti a base di silicone.

SCHEMA TECNICA

- Silicone + ABS
- 2 motori ultrasensibili.
- 10 modalità di vibrazione indipendenti.
- Lunghezza: 10 cm
- Ø: 3,2 cm
- Batteria ricaricabile.
- Splash proof. Senza ftalati.

PT

O estimulador clitorideo O Venus distingue-se pelo seu original design inspirado e aprovado pela testadora de sex toys Venus O'Hara. Vibrações simultâneas e independentes que vão mudando e que a vão deixar sem fala. O seu formato ergonómico permite o seu fácil manuseamento e sujeição. Desfrute do prazer com o sedoso tacto de O Venus. Deixe-se arrastar e sintá-se como uma deusa!

INSTRUÇÕES DE USO

1-CARICA : Introduzir a ficha (Jack) do cabo USB no orifício de conexão da carga. Ligue à tomada com um conector ou ao computador por meio do USB. Uma luz piloto vermelha fica acesa enquanto o produto está no modo de carga. Quando estiver carregado, a luz apaga-se.
TEMPO DE CARGA COMPLETA: 90 min.
TEMPO UTILIZAÇÃO APROX: 40 min.

2-ATIVAR E PERCORRER O MENU DE MODOS

Premer o botão durante uns segundos e premer novamente para percorrer os 10 modos de vibração simultâneos.

3-VIBRAÇÕES: Os modos de vibração são todos diferentes entre eles, vai alternando e cada motor vibra individualmente.

4-DESACTIVAR: Prema o botão durante uns segundos.

5-MANUTENÇÃO: Lavar cuidadosamente com sabão neutro e água antes e depois de cada utilização. Não utilizar com lubrificante à base de silicone.

* Aconselhamos não fazer um uso excessivo baixo a água. Evite submergir ou molhar as conexões.

FICHA TÉCNICA

- Silicone + ABS
- 2 motores ultra silenciosos.
- 10 modos independentes de vibração.
- Comprimento: 10 cm
- Ø: 3,2 cm
- Bateria recarregável.
- À prova de água. Sem ftalatos.

RU

Клииторный стимулятор O Venus отличается оригинальным вдохновлённым дизайном и утверждён тестером Sex Toys Venus O'Hara. Одновременные и независимые вибрации, которые постоянно изменяются, отнимут у вас дар речи. Эргономическая форма позволяет лёгкое обращение и расположение. Наслаждайтесь от удовольствия шелковистого касания O Venus. Позвольте себе отключиться и почувствовать себя богиней!

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1-ЗАРЯЖЕНИЕ : Вставить разъем кабеля USB в гнездо для подключения зарядки. Подключить к розетке питания с помощью соединителя или к компьютеру через порт USB. Подсветка - пилот загорится красным

цветом во время нахождения изделия в режиме зарядки. При полной зарядке свет погаснет.

ВРЕМЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ: 90 мин.
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 40 мин.

2-ВКЛЮЧИТЬ И ПРОСМОТРЕТЬ МЕНЮ РЕЖИМОВ

: Удерживать нажатой кнопку несколько секунд и последовательно нажимать, чтобы прокрутить все 10 режимов вибрации одновременно.

3- ВИБРАЦИИ: Каждый режим вибрации моторов отличается между собой, постоянно изменяется и каждый мотор вибрирует индивидуально.

4-ВЫКЛЮЧИТЬ: Удерживать нажатой кнопку несколько секунд.

5-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Тщательно промыть нейтральным мылом и водой до и после каждого использования. Не использовать смазки на основе силикона. * Рекомендуется не злоупотреблять в воде. Избегать погружения или смачивания водой соединений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Силикон + ABS
- 2 бесшумных мотора.
- 10 независимых режимов вибраций.
- Длина: 10 см
- Ø: 3.2 см
- Аккумуляторная батарея.
- Водонепроницаемый. Без фталатов.

O VENUS
Orgasmic Stimulator Developed
with Venus O'Hara

