

**ES**

Este Vibrador se distingue por sus diferentes vibraciones y oscilaciones independientes, que te harán enloquecer de placer.

#### MODO DE USO

**1-CARGA** ⚡ : Introducir la clavija (jack) del cable USB en el orificio de conexión de carga. Enchufar a la corriente con un conector o al ordenador mediante la entrada de USB.

**2-ACTIVAR Y DESACTIVAR MODOS** ⏻ : Para activar / desactivar de una forma ágil y rápida, mantener pulsado el botón On / Off.

**3-VIBRACIONES:** Para recorrer los 7 modos de vibración vaginal, ir pulsando sobre el botón superior. ▲  
Para recorrer los 7 modos de vibración clitoral, ir pulsando el botón. On / Off. ⏻

**4-OSCILACIONES:** Para recorrer los 2 modos de oscilación, ir pulsando sobre el botón inferior. ▼

**5-MANTENIMIENTO:** Limpiar el producto antes y después de cada utilización.

#### 6-FICHA TÉCNICA:

- Silicona + ABS
- 3 Motores Independientes

- 7 modos independientes de vibración tanto vaginal como clitoral
- 2 modos de oscilación

**EN**

This vibrator is distinguished by its independent oscillations and vibrations, that will make you lose your mind.

#### GETTING STARTED

**1-CHARGE** ⚡ : Insert the charger into the charging socket. Plug into the wall socket or to your computer port through the USB end.

**2-ACTIVATION AND DEACTIVATION MODES** ⏻ : To enable / disable the product, press for two seconds the On / Off button.

**3-VIBRATIONS:** To scroll through the 7 modes of vaginal vibration press the top button. ▲  
To scroll through the 7 clitoral vibration modes, press the On / Off button. ⏻

**4-SWINGS:** To cycle through the 2 modes of oscillation, press the lower button. ▼

**5-MAINTENANCE:** Wash carefully with neutral soap and water before and after every use. Do not use silicone based lubricant.

#### 6-TECHNICAL FIXTURES:

- Silicone + ABS
- 3 independent motors
- 7 Independent modes of vibration on both vaginal and clitoral motors
- 2 Oscillation modes

**FR**

Ce vibreur se distingue par ses différentes vibrations et oscillations indépendantes; il vous fera sombrer dans une folie de plaisir.

#### MODE D'UTILISATION

**1-LOAD** ⚡ : Insérez le câble connecteur (jack) dans l'orifice prévu à cet effet, puis branchez le connecteur USB à une source d'alimentation ou un ordinateur.

**2-ON ET OFF MODES** ⏻ : Pour activer / désactiver appuyez brièvement sur le bouton On / Off

**3-VIBRATIONS:** Afin de sélectionner l'un des 7 modes de vibration vaginal, appuyez successivement sur le bouton situé en haut. ▲  
Pour sélectionner l'un des 7 modes de vibration clitoridienne, vous devez utiliser le bouton central On / Off. ⏻

**4-SWINGS:** Afin de choisir l'un de 2 modes d'oscillations, vous devez appuyer sur le bouton situé le plus en bas. ▼

**5-ENTRETIEN:** Nettoyez le produit avant et après chaque utilisation.

#### 6-FICHE TECHNIQUE:

- Silicone + ABS
- 3 moteurs indépendants
- 7 modes de vibrations vaginal
- 7 modes de vibrations clitoridiennes
- 2 Modes d'oscillations

**DE**

Dieser Vibrator zeichnet sich durch seine voneinander unabhängigen Schwingungen und Vibrationen aus, die dich den Verstand verlieren lassen werden.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

**1-AUFLADEN** ⚡ : Stecke das Ladekabel in die Ladestation. Schließe es an die Steckdose oder an deinen USB-Anschluss am Computer, über das USB-Kabel an.

**2-AKTIVIERUNGS- UND DEAKTIVIERUNGSMODU** ⏻ : Um das Produkt ein/aus zu schalten, halte den ON/OFF - Knopf für zwei Sekunden gedrückt.

**3-VIBRATIONEN** : Um durch die 7 Stufen von Vaginal-Vibrationen zu schalten, drücke den oberen - Knopf. ▲


Um durch die 7 Stufen von Klitoris-Vibrationen zu schalten, drücke den ON/OFF - Knopf. ⏻

**4-SCHWINGUNGEN** : Um zwischen den 2 Schwingungsstufen hin und her zu schalten, drücke den „niedriger“-Knopf ▼

**5-PFLEGE** : Vor und nach jeder Verwendung vorsichtig mit Wasser und neutraler Seife waschen. Verwende keine Gleitmittel auf Silikonbasis.

#### 6-TECHNISCHE AUSSTATTUNG :

- Silikon + ABS
- 3 unabhängige Motoren
- 7 unabhängige Vibrationsstufen für beide, Vaginal- und Klitoralmotoren
- 2 Schwingungsstufen.



**Adrien Lastic®**  
Exploring senses



[www.adrienlastic.com](http://www.adrienlastic.com)

Купите Rabbit-вибратор Adrien Lastic Trigger розовый 20,1 см  
<https://kazanova.ua/12913-rabbit-vibrator-adrien-lastic-trigger-rozovyy-201-sm/>

**IT**

Questo vibratore si distingue per le sue diverse vibrazioni e oscillazioni indipendenti, vi farà impazzire di piacere.

#### MODO D'USO

**1-CARICA** ⚡ : Inserire il cavo connettore (jack) USB nel carico porta di connessione. Collegare il connettore alla alimentazione o al computer tramite l'ingresso USB.

**2-ACCENSIONE E SPEGNIMENTO** ⏻ : Per attivare / disattivare d'una forma agile e veloce, tenete premuto il pulsante. On / Off.

**3-VIBRAZIONI:** Per scorrere tra i 7 modi di vibrazione vaginale si può premendo il pulsante superiore. ▲  
Per scorrere tra i 7 modi di vibrazione del clitoride, si può premendo il pulsante On / Off. ⏻

**4-OSCILLAZIONI:** Per scorrere tra le 2 modalità di oscillazione, si può cliccando sul pulsante inferiore. ▼

**5-MANUTENZIONE:** Pulire il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.

**6-TECNICA:**  
- Silicone + ABS  
- 3 motori indipendenti

-7 modalità indipendenti di vibrazione sia clitoride, sia vaginale  
-2 Modi di oscillazione

**PT**

Este Vibrador distingue-se pelas suas diferente vibrações e oscilações independentes, que te farão enlouquecer.

#### MODO DE USAR

**1-CARGA** ⚡ : Introduzir o jack do cabo USB no orifício de conexão de carga. Conectar à corrente com um conector ou ao computador mediante entrada USB.

**2-ATIVAR e DESATIVAR** ⏻ : Para ativar / desativar de forma ágil e rápida, mantenha pressionado o botão. On / Off.

**3-VIBRAÇÕES:** Para usar os 7 níveis de vibração vaginal, aperte o botão superior. ▲  
Para usar os 7 níveis de vibração para o clitoris, aperte o botão on/off. ⏻

**4-OSCILAÇÕES:** Para usar os 2 níveis de oscilação, aperte o botão da parte de baixo do aparelho. ▼

**5-MANUTENÇÃO:** Limpar o produto antes e depois de cada utilização.

#### 6-FICHA TÉCNICA:

- Silicone + ABS  
- 3 motores independentes  
- 7 modos independentes de vibração tanto vaginal quanto clitoral  
- 2 modos de oscilação

**RU**

Этот вибратор характеризуется независимыми колебаниями и вибрациями, которые сведут вас с ума.

#### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

**1-ЗАРЯДКА** ⚡ : Вставьте зарядное устройство в зарядное гнездо. Подключите к сетевой розетке или к компьютерному порту через USB разъем.

**2-РЕЖИМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ** ⏻ : Для того, чтобы включить/выключить устройство, держите нажатой в течение двух секунд кнопку включения/выключения.

**3-ИБРАЦИИ:** Для прокрутки 7 режимов вагинальной вибрации нажмите верхнюю кнопку. ▲  
Для прокрутки 7 режимов клиторной вибрации нажмите кнопку выключения/выключения. ⏻

**4-КОЛЕБАНИЯ:** Чтобы выбрать один из двух режимов колебаний, нажмите нижнюю кнопку. ▼

**5-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:**  
тщательно мойте нейтральным мылом, промывайте водой до и после каждого использования. Не используйте смазки на основе силикона.

#### 6-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Силикон + ABS  
- 3 отдельных двигателя  
- 7 отдельных режимов вибрации на влагалищном и клиторномдвигателе.  
- 2 режима колебаний "

**TRIGGER**  
With "Come Hither" Motion

