

ES

¡Rabbit ultra flexible, ergonómico y texturizado para triplicar los placeres y compartir en pareja! Su forma de U ofrece una doble opción de uso.

MODO DE USO

1-CARGA  : Introducir la clavija del cable USB en el orificio de conexión de carga. Enchufar a la corriente con un conector o al ordenador mediante el entrada USB.

Una luz piloto se enciende mientras el producto está en modo de carga. Cuando está cargado la luz pasa de intermitente a fija.

TIEMPO DE CARGA COMPLETA: 120 minutos.

TIEMPO UTILIZACION APROX: de 60 a 90min.

2-ACTIVAR y RECORRER EL MENU

DE MODOS EN 1 CLICK  : Presionar sobre la tecla "A" en relieve para activar el G-Wave y pulsar sucesivamente sobre la tecla para recorrer los diversos modos de vibraciones.

DESACTIVAR  : Presionar de nuevo sobre la tecla "A" en relieve.


3-MANTENIMIENTO: Lavar cuidadosamente con jabón neutro y agua antes y después de cada utilización. No utilizar con lubricante a base de silicona. Evitar sumergir o mojar las conexiones.

4-FICHA TÉCNICA: 2 motores ultra silenciosos - 10 modos de vibración. 100% silicona sensación terciopelo + ABS. Largo:18cm/7" Ø:3,2cm/1,2". Batería recargable. Resistente al agua. Sin ftalatos.

EN

Unique amazing hands-free internal & external rechargeable vibrator to be used during intercourse! Unique Rechargeable mini dual rampant rabbit .Vibrates and satisfies with an array of titilating functions and innovative system massaging the whole vagina from top to bottom!. Powerful vibrating Clitoris Stimulator

GETTING STARTED

1-CHARGE  : Introduce gently the DC jack of the USB cable into the DC socket situated below the A button. Connect it to a wall plug or to the USB port of a computer. A light up whilst charging .The light stops winking once the device is fully charged-

TIME OF CHARGE & USE :120 minutes (fully charged) for approx 60 to 90 min. of use.

Slip the strap on harness around the waist and adjust it to fit using the Smart Clips that can easily be regulated and removed from the device to wash them separately.

2-ON/ OFF AND GO THROUGH THE VIBRATION MENU

 to turn on or off the G-Wave Click for 2 sec on the A button, to move through the

modes and change the vibration intensity,Press it again.


3-MAINTENANCE: Wash it carefully with water and neutral soap before and after each time you use it. Use only with water based lubricant.Avoid submerging and getting water into the USB plug.Use only with water based lubricant.

4-FEATURES: 100% velvet touch silicone/ABS,2 silent like motors. Vibrationmodes,10.Length:18cm/7"-Ø:3.2cm/1,2".Integrated battery. Phthalates-free. Waterproof.


FR

Rabbit ultra flexible, ergonomique et texturisé pour tripler les plaisirs et partager en couple! Sa forme en U offre une double option d'utilisation. En introduisant les deux extrémités: Gwave devient un puissant vibromasseur stimulateur du point G. En séparant une extrémité de l'autre: pour une stimulation indépendante et simultanée du point G et du clitoris.

MODE D'EMPLOI

1-CHARGEMENT  :Insérer délicatement la fiche jack DC du cable USB dans la prise de connection situé sous le symbole " A " en relief. Brancher à une prise de courant ou à l'ordinateur avec la prise USB. Un voyant s'allume lorsque le produit est en mode de charge

et se maintient sans clignoter une fois le produit chargé. TEMPS DE CHARGE : 120mn- UTILISATION:de 60 a 90mn aprox.

2-MISE EN MARCHÉ ET SELECTION DES DIFFÉRENTS MODES VIBRATIONS  : Appuyer 2 sec. sur la touche "A" en relief puis appuyez à nouveau et successivement sur cette même touche pour parcourir les différents modes de vibration. **DÉSACTIVER**  : Appuyez 2 sec. sur la touche "A" en relief.


3-ENTRETIEN: laver soigneusement avec un savon de ph neutre avant et après chaque utilisation. Évitez de mouiller ou submerger les prises de connections. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone



4-INFOS TECHNIQUES: 2 moteurs ultra silencieux – 10 niveaux de vibration. 100% silicone au toucher de velours. + ABS. Longueur: 18cm/7" Ø:3,2cm/1,2". Batterie rechargeable. Résistant à l'eau. Sans phthalates.

DE

Ein ultraflexibler Rabbit, ergonomisch und eine Textur die so angepasst ist um die Lust 3 fach zu verspüren und mit deinem Partner zuteilen! Durch seine U-Form lässt er sich doppelt anwenden. Sie können beide Endungen einführen: G-Wave verwandelt sich in einen starken Vibrator um den G-Punkt zu stimulieren.




ANWENDUNGSANWEISE

1-LADUNG  : Stecken Sie den Jack in das angemessene Loch.Schliessen Sie es an die elektrische Leitung oder an den Computer(USB). Die Leuchtung leuchtet während es geladen wird , dann schaltet es aus. **KOMPLETTE LADUNGSZEIT:** 120 Minuten- **MAXIMALE BENUTZUNG:** von 60 bis 90 min.

2-ANSTELLEN UND DAS MENU DURCHGEHEN MIT KLIKS  : Drücken Sie auf "A" in relief um G Wave anzustellen und drücken Sie erneut auf die Taste um die verschiedenen Vibrationen zu entdecken. **AUSTELLEN**  : Drücken Sie wieder auf "A" in relief.

3-WARTUNG :Vorsichtig mit Seife und Wasser waschen vor und nach dem Benutzen. Nicht mit Silikonbasengelen benutzen. Vorsichtig sein und nicht die Anschlüsse in Wasser legen.

4-TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 2 sehr geräuscharme Motoren mit 10 verschiedenen Vibration Stärken.100% aus samtweichem Silikon + ABS. Angetrieben durch 2 starke aber leise Motoren. 10 verschiedene Vibrations stärken. Länge: 18cm/7" Ø:3,2cm/1,2". Aufladbare Batterie. Wasserfest. Ohne Phthalate



Adrien Lastic
Exploring senses



www.adrienlastic.com

IT

Doppio vibratore ultraflessibile, ergonomico e ricaricabile per triplicare i piaceri e condividere in coppia! La sua forma a U offre una doppia possibilità di uso: introducendo entrambe la estremità, Gwave diventa un potente vibratore che stimola il punto G. Invece, separandole si ottiene una stimolazione indipendente e simultanea del punto G e del clitoride.

MODO D'USO

1-CARICA ⚡ : Introdurre il jack del cavo USB nell'orifizio di collegamento della carica. Inserire nella corrente con un connettore o al computer dall'ingresso USB. Una luce pilota resta accesa fintanto che il prodotto si trova nel modo di carica. Quando la carica è completa, la luce diventa fissa.
TEMPO PER LA CARICA COMPLETA: 120 minuti
TEMPO DI UTILIZZAZIONE: da 60 a 90 minuti circa

2-ATTIVARE e SCORRERE IL MENU DELLE FUNZIONI CON UN SOLO CLICK ⏻ : Premere il tasto "A" in rilievo per attivare il G-Wave e mantenere premuto lo stesso tasto per scorrere i diversi modi di vibrazione.
DISATTIVARE ⏻ : Premere di nuovo il tasto "A" in rilievo.

3 -MANUTENZIONE: Lavare accurata-

mente con sapone neutro e acqua prima e dopo ogni uso. Non usare con lubrificante a base di silicone. Evitare di immergere o di bagnare i collegamenti.

4-SCHEDA TECNICA: Due motori silenziosissimi – Dieci vibrazioni diverse. 100% silicone vellutato + ABS. Lunghezza: 18cm/7" Ø: 3,2cm/1,2". Batteria ricaricabile. Resistente all'acqua. Senza ftalati.

PT

Rabbit ultra flexível, ergonómico e texturizado para triplicar os prazeres e partilhar a dois! A sua forma em U oferece uma dupla opção de uso. Introduzindo ambas as extremidades.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1-CARGA ⚡ : Conectar o jack do cabo USB à porta de carga. Ligar à corrente elétrica com um conector ou à porta USB do computador.
Uma luz piloto acende-se durante a carga e passa a ser fixa uma vez a carga completada.
TEMPO DE CARGA COMPLETA: 120 minutos
TEMPO UTILIZAÇÃO APROX.: de 60 a 90 min.

2-ATIVAR E RECORRER O MENU DE MODOS EM 1 CLICK ⏻ : Apertar a letra em relevo "A" para ativar o G-WAVE e

apertar novamente sucessivamente para percorrer os diversos modos de vibrações.
DESATIVAR ⏻ : Apertar novamente a letra em relevo "A".

3-MANUTENÇÃO: Lavar cuidadosamente com sabão neutro e água antes e após cada utilização. Não utilizar com lubrificante à base de silicone. Evitar submergir ou molhar os conexões.

4-FICHA TÉCNICA: 2 motores ultra silenciosos - 10 modos de vibração, 100% silicone com toque aveludado + ABS. Comprimento: 18cm/7" Ø:3,2cm/1,2". Bateria recarregável. Resistente à água. Sem ftalatos.

RU

S помощью этого удивительно гибкого, эргономичного и текстурированного вибратора кролика вы сможете получить тройное наслаждение и разделить это удовольствие с вашим партнером! Благодаря своей форме в виде буквы U вибратор имеет две функции. При проникновении обоих концов G-wave превращается в мощный вибростимулятор точки G, а если отделить один конец от другого происходит независимая и одновременная стимуляции точки G и клитора

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1-ЗАРЯДИТЬ ⚡ : Ввести Jack кабеля USB в соответствующий вход для подзарядки. Подключить к розетке через разъем или к компьютеру через вход USB. Контрольная мигающая лампочка загорается на время подзарядки и перестает мигать после ее завершения. ВРЕМЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ: 120 мин. – ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ: от 60 до 90 мин.

2-AКТИВИРОВАТЬ И ПРОСМОТРЕТЬ МЕНЮ РЕЖИМОВ С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО НАЖАТИЯ ⏻ : Нажать на объемную кнопку A, чтобы активировать G-Wave, после чего последовательно нажимать на кнопку для использования различных режимов вибрации.
ДЕАКТИВИРОВАТЬ ⏻ : Еще раз нажать на объемную букву A.

3-Уход и гигиена: Аккуратно промыть водой с нейтральным мылом до и после применения. Не следует использовать изделие со смазкой на силиконовой основе. Избегать погружения в воду и намочения кабелей.

4-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 10 режимов вибраций. 100% бархатистого силикона + ABS. Длина: 18см/7" Ø:3.2см/1,2". Перезаряжаемая батарейка. Водонепроницаемый, без фталатов.

G-WAVE
Rechargeable U-shaped
Dual Rabbit Vibrator

