


LOVENSE

**Lush 2**

USER MANUAL



- Indicator Light
- Button: On/Off (hold for 3 seconds) & Cycle Through Vibrations (one tap)
- Charging Port

English

## What's Included

- (1) Bluetooth® Remote Control Vibrator
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (1) Quick Setup Guide

## Specifications

Materials	Body-Safe Silicone
Weight	73g
Battery	Li-Ion Rechargeable
Charging	70 Minutes
Use Time	up to 190 Minutes
Standby	up to 120 Hours
Waterproof	IPX7 Waterproof

## Charging

Turn off Lush 2. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 70 minutes to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

**Note:** *Push the pin firmly, but slowly, into the charging port. Stop pushing when you see the indicator light glow.*

## Cleaning & Care

- Clean Lush 2 before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

## **Usage Tips**

- It is necessary to properly apply lube to your body and the toy before insertion.
- Be aware of Lush 2's antenna during insertion. Its extension beyond the body increases the range of control.
- You can adjust the low, medium, and high levels to suit your needs.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Lush 2.

## **Warning**

- Under no circumstances should you use Lush 2 anally.
- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.

## Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: [www.lovense.com/guide](http://www.lovense.com/guide)

App download: [www.lovense.com/download](http://www.lovense.com/download)


Info about toy customization: [www.lovense.com/programmable-toys](http://www.lovense.com/programmable-toys)

If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at [www.lovense.com/contact](http://www.lovense.com/contact). Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

## **Warranty Terms & Conditions**

LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.

Visit [www.lovense.com/warranty](http://www.lovense.com/warranty) for detailed warranty and product return information.



- Luz Indicadora
- Botón: Encender/Apagar (mantener por 3 segundos) & Alternar Vibraciones (Pulsar una vez)
- Puerto de Carga



## Qué Está Incluido

- (1) Vibrador a Control Remoto Bluetooth®
- (1) Cable USB de Carga
- (1) Manual del Usuario
- (1) Guía de Configuración Rápida

## Especificaciones

Materiales	Silicona segura para el cuerpo
Peso	73g
Batería	Li-Ion Recargable
Cargado	70 Minutos
Tiempo de Uso	hasta 190 Minutos
Tiempo de Espera	hasta 120 Horas
Impermeabilidad	IPX7 Impermeable

## Cargado

Apague Lush 2. Conecte el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tomará aproximadamente 70 minutos en cargar completamente. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

***Nota:*** Empuja el conector con firmeza pero lentamente al introducir en el puerto de carga. Deja de empujar cuando veas la luz encenderse.

## Limpieza y Cuidado

- Limpie Lush 2 antes y después de cada uso.
- Use agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secar bien antes de guardar.

## Consejos de Uso

- Es necesario aplicar lubricante en su cuerpo y al juguete antes de insertarlo.
- Tenga en cuenta la antena de Lush 2 al momento de insertarlo. La extensión fuera del cuerpo aumenta el rango de control.
- Puede ajustar los niveles bajo, medio y alto dependiendo de sus necesidades.
- En el modo de programación, puede guardar hasta 10 patrones personalizados.

## Advertencia

- NUNCA usar Lush 2 analmente.
- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.

## Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí.  
Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: [es.lovense.com/guide](https://es.lovense.com/guide)

Descarga de App: [es.lovense.com/download](https://es.lovense.com/download)


Información sobre la personalización del juguete: [es.lovense.com/  
programmable-toys](https://es.lovense.com/programmable-toys)

Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en [es.lovense.com/contact](https://es.lovense.com/contact). Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.

## **Términos de Garantía & Condiciones**

LoVense garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a LoVense durante el período de garantía, LoVense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visite [es.lovense.com/garantia](http://es.lovense.com/garantia) para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.



- Voyant Lumineux
- Bouton : Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) & Niveaux de Vibrations (une seule pression)
- Port de chargement

## Inclus

- (1) Œuf Vibrant Bluetooth®
- (1) Câble de Chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Mini guide d'utilisation

## Caractéristiques

Composition	Silicone sans danger pour le corps
Poids	73g
Batterie	Li-Ion Rechargeable
Chargement	70 Minutes
Autonomie	Jusqu'à 190 minutes
Veille	Jusqu'à 120 heures
Type d'étanchéité	IPX7 Parfaitement étanche

## Chargement

Eteindre votre Lush 2 puis brancher le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Compter environ 70 minutes pour une charge complète. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

**Remarque:** *Pousser fermement et lentement le câble dans le port de charge. Arrêtez de pousser quand vous voyez le voyant lumineux s'allumer.*

## Nettoyage et Entretien

- Nettoyer votre Lush 2 avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoy).
- Sécher soigneusement avant de ranger.



## Conseils d'Utilisation

- Avant l'insertion, appliquer généreusement du lubrifiant sur votre corps et sur le sextoy.
- Faites attention à l'antenne de Lush 2 pendant l'insertion. C'est l'extension en dehors du corps qui augmente la portée de contrôle du jouet.
- Vous pouvez ajuster les niveaux bas, moyen et haut pour répondre à vos besoins.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans votre Lush 2.

## Avertissement

- En aucun cas, vous ne devez utiliser votre Lush 2 analement.
- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.

## Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici.  
Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: [fr.lovense.com/guide](http://fr.lovense.com/guide)

Téléchargement de l'application: [fr.lovense.com/download](http://fr.lovense.com/download)


Informations sur la personnalisation des jouets: [fr.lovense.com/  
programmable-toys](http://fr.lovense.com/programmable-toys)

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le  
formulaire de contact [fr.lovense.com/contact](http://fr.lovense.com/contact). Un membre de  
l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.

## Conditions de la Garantie

Loveuse garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous constatez un défaut et en informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera sans frais et sur demande le produit.

Visitez la page [fr.loveuse.com/garantie](http://fr.loveuse.com/garantie) pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.



- Kontrolllampe
- Knopf: An/Aus (3 Sekunden halten) & Anwahl der Vibrationsmuster (einmal kurz drücken)
- Ladeanschluss

Deutsch

## Inhalt

- (1) Ferngesteuerter Bluetooth®-Vibrator
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Benutzerhandbuch
- (1) Schnelle Einrichtungshilfe

## Technische Eigenschaften

Material	Hautfreundliches Silikon
Gewicht	73g
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	70 Minuten
Nutzungsdauer	bis zu 190 Minuten
Standby	bis zu 120 Stunden
Wasserdicht	IPX7 Wasserdicht

## Aufladen

Schalten Sie Lush 2 aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB / AC-Ladegerät verbunden werden. Es dauert etwa 70 Minuten, bis das Gerät vollständig geladen ist. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

**Hinweis:** *Stecken Sie den Stecker mit etwas Kraft, aber langsam in den Ladeanschluss. Hören Sie auf zu drücken, sobald die Kontrolllampe anfängt zu leuchten.*

## Reinigung & Pflege

- Reinigen Sie Lush 2 vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife (oder einem Sexspielzeug-Reiniger).
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

## Anwendungstipps

- Tragen Sie vor dem Einführen ausreichend Gleitmittel auf Ihren Körper und das Spielzeug auf.
- Achten Sie beim Einführen auf die Lush 2 Antennen. Ragen die Antennen noch aus dem Körper heraus, vergrößert sich der Funkradius.
- Sie können die Stufen Schwach, Mittel und Stark Ihren Vorlieben anpassen.
- Wenn Sie sich im Programmiermodus unserer App befinden, können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster in Lush 2 ablegen.

## Warnung

- Sie sollten Lush 2 unter keinen Umständen anal einführen.
- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.

## Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: [de.lovense.com/guide](https://de.lovense.com/guide)

App-Download: [de.lovense.com/download](https://de.lovense.com/download)

Info zur Spielzeuganpassung: [de.lovense.com/programmable-toys](https://de.lovense.com/programmable-toys)


Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter [de.lovense.com/contact](https://de.lovense.com/contact). Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.



## **Garantiebestimmungen**

Lovense gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und Lovense innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird Lovense das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte [de.lovense.com/garantie](https://de.lovense.com/garantie).



- Индикатор
- Кнопка: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и Циклический Переход между Режимами Вибрации (одно нажатие)
- Зарядный Порт

Русский

## Комплект Поставки

- (1) Управляемый на Расстоянии Вибратор с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (1) Руководство по Быстрой Настройке

## Спецификации

Материалы	Безопасный для Тела Силикон
Вес	73г
Батарея	Литий-ионный Аккумулятор
Зарядка	70 Минут
Время Использования	до 190 Минут
Режим Ожидания	до 120 Часов
Водонепроницаемость	IPX7 Водонепроницаемый

## Зарядка

Выключите Lush 2. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 70 минут. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

**Примечание:** *Сильно нажмите на штекер и медленно вставляйте его в зарядный порт. Прекратите нажатие, когда загорится индикатор.*

## Чистка и Уход

- Мойте Lush 2 до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

## Советы по Использованию

- Необходимо обильно нанести лубрикант на игрушку и тело перед пенетрацией.
- Не повредите антенну Lush 2 при введении. Выступающая за пределы тела часть позволяет повысить дальность управления.
- Вы можете настроить низкий, средний и высокий уровни в соответствии с Вашими потребностями.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в Lush 2.

## Предупреждение

- Ни в коем случае не используйте Lush 2 в анальном проходе.
- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.

## Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: [ru.lovense.com/guide](http://ru.lovense.com/guide)

Загрузка приложения: [ru.lovense.com/download](http://ru.lovense.com/download)


Информация о кастомизации игрушек: [ru.lovense.com/programmable-toys](http://ru.lovense.com/programmable-toys)

Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: [ru.lovense.com/contact](http://ru.lovense.com/contact). Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.

## Положения и Условия Гарантии

LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на [ru.lovense.com/garantiya](http://ru.lovense.com/garantiya).



- 指示灯
- 按钮：开/关（长按3秒）；  
短按可选择不同的震动强度
- 充电接口



## 产品清单

- (1) 可远程控制的蓝牙震动器
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (1) 快速用户指南

## 产品信息

材质	亲肤安全硅胶
重量	73g
电池	可充锂离子电池
充电	70 分钟
使用时间	长达190分钟
待机时间	长达120小时
防水性能	IPX7 防水

## 充电

请先关闭Lush 2，然后将充电线插入任何USB接口或者USB/AC电源适配器。产品会在70分钟后充满电。满电后，红色指示灯会熄灭。

注意：充电时请缓慢地将充电针脚推入Lush 2的充电口，当红色指示灯亮起时即可停止推入。

## 清洁和保养

- 每次使用前后清洁Lush 2；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

## 使用指示

- 在插入使用之前，需要将润滑剂涂抹于您的身体和玩具上；
- 插入使用时请注意Lush 2的蓝牙天线要延伸到身体以外来增加控制范围。
- 根据自身需求调节震动强度。
- 在我们APP的编程模式下，您最多可以为Lush 2储存10个（自己创建的）模式。

## 警告

- 任何情况下Lush 2都不能用于肛交；
- 请勿置入热水中（水温过热可能会导致电池爆炸或产品进水）；
- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电时请勿使用玩具。

## 相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：[zh.lovensense.com/guide](http://zh.lovensense.com/guide)

App 下载地址：[zh.lovensense.com/download](http://zh.lovensense.com/download)


自定义玩具的相关信息：[zh.lovensense.com/programmable-toys](http://zh.lovensense.com/programmable-toys)

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，  
请前往 [zh.lovensense.com/contact](http://zh.lovensense.com/contact) 页面与我们取得联系。  
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。

## 保修条款

Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问[zh.lovense.com/warranty](http://zh.lovense.com/warranty)页面，了解详细的保修和产品退货信息。



- ・インディケータライト
- ・ボタン:On/Offの切替(3秒間押さえてください)&プッシュによるバイブレーションの切替
- ・充電ポート

## パッケージに含まれているもの:

- ・ (1) Bluetooth®内蔵 遠隔バイブレーター
- ・ (1) USB充電ケーブル
- ・ (1) ユーザーマニュアル
- ・ (1) クイックセットアップガイド

## 产品信息

素材	身体にやさしいシリコン
重量	73g
バッテリー	リチウムイオン充電式
充電時間	70分
使用時間	190分まで
スタンドバイ	120時間まで
防水機能	IPX7 防水機能有り

## 充電方法

まずはじめにLush 2の電源を切ってください。ケーブルはどんなUSBポート、もしくはUSB/ACアダプターへも繋いで充電することができます。インディケーター・ライトは充電している間は光続けています。フル充電には約70分間必要です。充電が満タンになると赤いライトが消えます。

注意:ピンをゆっくり丁寧に押し込んでください。ライトが光ったら押し込むのを止めてください。

## 掃除・保管方法

- ・ 使用する前後にLush 2をクリーニングしてください。
- ・ あたためい水とマイルドソープで洗ってください。(もしくはセックストイクリーナー)
- ・ 保管する前に完全に乾かしてください。



## 使用上のコツ

- ・ 挿入前に、潤滑ジェルをおもちゃと身体にたっぷりつけることが必要です。
- ・ 挿入時にLush 2のアンテナに気を付けてください。アンテナが身体の外側に出ているほど、受信可能範囲が広がります。
- ・ 弱から強までのレベルをお好みに合わせて調整できます。
- ・ プログラムモードでは、10種類までオリジナルパターンをLush 2本体に保存することができます。

## 注意

- ・ いかなる状況下においてもLush 2をアナル用に使用してはいけません。
- ・ おもちゃを沸騰した水に入れしないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- ・ 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- ・ 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- ・ 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。

## リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的にアップデートされています。

オンラインガイド:[ja.lovense.com/guide](http://ja.lovense.com/guide)

アプリダウンロード:[ja.lovense.com/download](http://ja.lovense.com/download)

おもちゃのプログラムについて:[ja.lovense.com/programmable-toys](http://ja.lovense.com/programmable-toys)

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム


[ja.lovense.com/contact](http://ja.lovense.com/contact) よりお問合せください。

Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

## メーカー保証条項と条件

Lovenseは商品の購入から(1)年間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥による瑕疵について保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間内にLovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品交換致します。

詳しくは[ja.lovense.com/warranty](http://ja.lovense.com/warranty)にて1年安心保証と返品について確認してください。



- Luz indicadora
- Botão: Botão A: On/Off (pressionar por 3 segundos) E ritmos de vibração (um toque)
- Entrada do carregador

Português

## O que está incluído

- (1) Bluetooth® Vibrador de controle remoto
- (1) USB Cabo carregador
- (1) Manual do usuário
- (1) Guia de configuração rápida

## Especificações

Materiais	Silicone seguro para o corpo
Peso	73g
Bateria	Li-Ion Recarregável
Carregamento	70 Minutos
Tempo de Uso	aproximadamente 190 minutos
Standby	aproximadamente 120 horas
À prova d'água	IPX7 À prova d'água

## Carregamento

Desligar Lush 2. O cabo pode ser conectado a qualquer entrada USB ou adaptador de energia USB/AC. Levará aproximadamente 70 minutos para estar totalmente carregado. Uma vez completamente carregado, a luz vermelha irá se apagar.

**Nota:** *Empurre o pino firme e lentamente, para a entrada de carregamento. Pare de empurrar quando a luz indicadora acender.*

## Limpeza & Cuidados

- Limpe o Lush 2 antes e depois de cada uso.
- Limpe com água morna e sabonete neutro (ou higienizador de brinquedos sexuais).
- Seque bem antes de guardar.

## Dicas de uso

- É necessária a aplicação de lubrificante em seu corpo e no brinquedo antes da inserção.
- Tenha cuidado com a antena do Lush 2 durante a inserção. Sua extensão além do corpo aumenta o alcance do controle.
- Você pode ajustar os níveis baixo, médio e alto para atender às suas necessidades.
- Uma vez no modo programação em nosso aplicativo, você pode armazenar até 10 ritmos (personalizados) para o Lush 2.

## Atenção

- Sob nenhuma circunstância você deve usar o Lush 2 no ânus.
- NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.

## Links

Veja o mais novo guia/links para download aqui. Nosso software é frequentemente atualizado.

Guia online: [www.lovense.com/guide](http://www.lovense.com/guide)

Download do app: [www.lovense.com/download](http://www.lovense.com/download)

Informações sobre a customização do brinquedo: [www.lovense.com/programmable-toys](http://www.lovense.com/programmable-toys)

Se tiver algum feedback ou precisar de qualquer assistência adicional, utilize o formulário de contato em: [www.lovense.com/contact](http://www.lovense.com/contact). O time Lovense normalmente responderá dentro de 12-24 horas.



## **Termos & Condições de Garantia**

LOVENSE garante este produto pelo período de UM (1) ANO, após a data da compra original, mediante a defeitos de fabricação ou materiais defeituosos. Caso descubra algum defeito e notifique a LOVENSE durante o período de garantia, LOVENSE substituirá o produto, a seu critério, gratuitamente.

Visite [www.lovense.com/warranty](http://www.lovense.com/warranty) para garantia detalhada e informações.



