

ES

OCEAN STORM Súper potente y brillante huevo vibrador recargable con mando a distancia y un innovador sistema de vibración. Su cuerpo con relieves y su superficie suave, son perfectos tanto para la estimulación vaginal como para el clitoris. ¡Disfruta de una experiencia más placentera y de un juego erótico en pareja!

MODO DE USO

1. CARGA ⚡: Desenroscar la parte inferior de Ocean Storm e introducir la clavija (jack) del cable USB en el orificio de conexión de carga, que se encuentra en el interior. Enchufar a la corriente con un conector o al ordenador mediante la entrada USB. Una luz-piloto roja se enciende mientras el producto está en modo de carga. Cuando está cargado, la luz se apaga.

TIEMPO DE CARGA COMPLETA: 90 min.
TIEMPO UTILIZACIÓN APROX: 40min.

2. ACTIVAR Y RECORRER EL MENU DE MODOS ⏻: Presionar durante unos segundos sobre el botón interior, situado al lado de la clavija de carga (1 vibración indica que está operativo para su uso con el mando a distancia). Presionar el botón del mando a distancia y pulsar sucesivamente sobre el botón para recorrer los 10 modos de vibración. Mando a distancia: alcance de 10 metros.

3. DESACTIVAR ⏻: Presionar durante unos segundos sobre el botón interior (2 vibraciones indican que está apagado y su conexión con el mando está correctamente desactivada). Presionar el botón del mando para apagarlo.

4. MANTENIMIENTO: Lavar cuidadosamente con jabón neutro y agua antes y después de cada utilización. No utilizar con lubricante a base de silicona.
* Se aconseja no hacer un excesivo uso bajo el agua. Evitar sumergir o mojar las conexiones.

FICHA TÉCNICA

- UVG
- 1 motor ultra silencioso.
- 10 modos de vibración.
- Largo: 8 cm
- Ø: 3.2 cm
- Batería recargable.
- Splash proof. Sin ftalatos. recargable.
- Splash proof. Sin ftalatos.

EN

Ocean Storm Super powerful and shiny rechargeable vibrating egg with remote control and an innovative vibration system. The relieved exterior and the soft surface, make it a perfect egg for vaginal and clitoral stimulation. Experience the EGG-celence of the deepest pleasure, and a great option for couples play!

Instructions:

1. Charge ⚡: Unscrew the inferior part of Ocean Storm and insert the charger into the charging socket located inside. Plug into the wall socket or to your computer port through the USB end. A red light will turn on while the product is charging. When it is fully charged, the light will turn off.

Full charge time: 90 Min.
Approximate use time: 40 Min.

2. Activation and exploration of modes ⏻: Press for a few seconds the interior button, located next to the charging socket (1 vibration means it is ready for use with the remote control). Press the button on the remote and press successively the button to cycle through the 10 vibration modes. Remote control: up to 10 meter reach.

3. Deactivation ⏻: Press for a few seconds the

interior button (2 vibrations mean it is off and the connection with the remote control is correctly deactivated). Press the button on the remote to turn it off. 4. Maintenance: Wash carefully with neutral soap and water before and after every use. Do not use silicone based lubricant. * It is advisable not to make excessive use under water. Avoid sinking or getting the connections wet.

Technical Fixtures:

- UVG
- 1 ultra
- silent motor.
- 10 vibration modes.
- Length: 8 cm
- Ø: 3.2 cm
- Rechargeable battery.
- Splash proof. Phthalate free.

FR

Ocean Storm Œuf brillant vibrant, extrêmement puissant et rechargeable, accompagné d'une télécommande et d'un système de vibration innovant. La douce et soulageante surface de l'œuf permet une stimulation du clitoris et du vagin. L'œuf vous offre le plus profond et intense des plaisirs, c'est une excellente option pour couples!

Instructions:

1. Chargement ⚡: Dévissez la partie inférieure de l'océan Storm et insérez le chargeur dans la prise de charge situé à l'intérieur. Branchez dans la prise murale ou à votre port d'ordinateur avec l'extrémité USB. Un voyant rouge sera allumé lors du chargement et s'éteindra lorsque l'appareil sera complètement chargé.

Temps de recharge: 90 min.
Capacité de la batterie: 40 min.

2. Activation et sélection des modes de vibration ⏻: Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton intérieur, localisé près du port USB (une vibration signifie que l'appareil est prêt à être utilisé avec la télécommande). Pour l'activer, appuyez sur le bouton sur la télécommande, puis cliquez sur le bouton afin de découvrir les 10 modes de vibration.

3. Désactiver ⏻: Pour éteindre l'appareil, appuyez quelques secondes sur le bouton intérieur (2 vibrations signifient qu'il est éteint et que la connexion avec la télécommande a été correctement désactivé). Ensuite, appuyez sur le bouton de la télécommande pour l'éteindre.

4. Nettoyage: Avant et après chaque utilisation, rincez-le avec de l'eau et du savon (PH neutre). Évitez la submersion et la pénétration d'eau dans le connecteur USB. Ne pas utiliser de lubrifiant silicone.

Informations techniques:

- Matériel: UVG
- 1 moteur ultra-silencieux
- 10 modes de vibration
- Longueur: 8 cm
- Ø: 3.2 cm
- Rechargeable. Etanche aux projections d'eau et aux éclaboussures.
- Sans phthalates.

DE

Ocean Storm Vibrierendes glänzendes Ei, extrem leistungsfähig und wiederaufladbar, mit einer Fernbedienung und einem innovativen Schwingsystems. Die weiche und glatte Oberfläche des Eies ermöglichen eine Stimulation der Klitoris und Vagina. Das Ei bietet vielfältige Anregung, edles Vergnügen und ist eine gute Option für Paare!

Anleitung:

Aufladung ⚡: Schrauben Sie den unteren Teil des Ocean Storm ab und fügen Sie das Ladegerät in die Ladebuchse (die sich innen drin befindet) ein. Verbinden Sie den Kabel mit einem Adapter und stecken Sie es in einer Wandsteckdose oder direkt an den Computer mit dem USB-Stecker. Eine rote Anzeige leuchtet, wenn das Gerät beim laden ist und geht aus, wenn es voll aufgeladen ist.
Aufladezeit: 90 Min.
Batterieleistung: 40 Min.

1. Anschalten und Auswahl der Schwingungsmoden ⏻: Drücken Sie auf den Knopf, bis Sie die Vibration fühlen (1 Vibration bedeutet, dass es bereit für den Einsatz mit der Fernbedienung ist). Um es zu aktivieren, drücken Sie auf den Knopf auf der Fernbedienung und dann auf den Knopf, um durch die 10 Schwingungsmoden zu gehen.

2. Ausschalten ⏻: Um das Gerät ausschalten zu können, drücken Sie einige Sekunden auf den Knopf. (2 Vibrationen heißen, dass es aus ist und die Verbindung mit der Fernbedienung korrekt deaktiviert wurde). Dann drücken Sie auf den Knopf auf der Fernbedienung, um sie auszuschalten.

3. Abwaschen: Vor und nach dem Verwenden sorgfältig mit Wasser und Seife (neutralen pH-) abwaschen. Vermeiden Sie das Untertauchen und das Eindringen von Wasser in den USB-Stecker. Benutzen Sie kein Silikon-Gleitmittel.

Technische Informationen:

- Material: UVG
- 1 Motor ultra-leise
- 10 Schwingungsmoden
- Länge: 8cm
- Ø: 3.2cm
- Wiederaufladbar.
- Wasserdicht und Spritzwasser geschützt.
- Ohne Phthalate.





IT

OCEAN STORM Superpotente e brillante uovo vibratore ricaricabile con comando a distanza e un sistema innovatore di vibrazione. Il suo corpo con rilievi e superficie delicata, sono perfetti sia per la stimolazione vaginale che clitoridea. Goditi un'esperienza molto piacevole e un gioco erotico in coppia!

MODALITÀ DI UTILIZZO

1. **CARICA** ⚡: Svitare la parte inferiore di Ocean Storm e introdurre il jack del cavo USB nella presa per la connessione di carica che si trova al suo interno. Collegare alla corrente con un connettore o al computer mediante l'entrata USB. Una luce spia rossa resta accesa mentre il prodotto è in modalità di carica. Una volta carico la luce si spegnerà.

TEMPO DI CARICA COMPLETA: 90 min.

TEMPO DI UTILIZZO APPROSSIMATIVO: 40min.

2. **ATTIVARE E SCORRERE IL MENU DELLE MODALITÀ** ⏻: Premere durante alcuni secondi il pulsante interno, situato accanto al jack di carica (1 vibrazione indica che è operativo per il suo uso con il comando a distanza). Premere il bottone del comando a distanza e premere successivamente sul pulsante per scorrere le 10 modalità di vibrazione. Comando a distanza: raggio di 10 metri.

3. **DISATTIVARE** ⏻: Premere durante alcuni secondi sul pulsante interno (2 vibrazioni indicano che è spento e la sua connessione con il comando a distanza è correttamente disattivata). Premere il pulsante del comando per spegnerlo.

4. **MANUTENZIONE**: Lavare in maniera accurata con sapone neutro e acqua prima e dopo ogni utilizzo. Non utilizzare con lubrificanti a base di silicone.

* Si consiglia di non farne un uso eccessivo sotto l'acqua. Evitare di immergere o bagnare le connessioni.

SCHEDA TECNICA

- UVG
- 1 motore ultrasilenzioso.
- 10 modalità di vibrazione.
- Lunghezza: 8 cm
- Ø: 3,2 cm
- Batteria ricaricabile.
- Splash proof. Senza ftalati.

PT

OCEAN STORM Super potente e brilhante ovo vibrador recarregável com telecommando e um inovador sistema de vibração. O seu corpo com relevos e superfície suave são perfeitos quer para a estimulação vaginal, quer para o clitóris. Desfrute de uma experiência mais prazerosa e de um jogo erótico em casal!

INSTRUÇÕES DE USO

1. **CARGA** ⚡: Remover a parte inferior de Ocean Storm e introduzir a ficha (jack) do cabo USB no orifício de conexão da carga, que se encontra no interior. Ligar à tomada com um conetor ou ao computador por meio da entrada USB. Uma luz piloto vermelha fica acesa enquanto o produto está no modo de carga. Quando estiver carregado, a luz apaga-se.

TEMPO DE CARGA COMPLETA: 90 min.

TEMPO UTILIZAÇÃO APROX: 40min.

2. **ATIVAR E PERCORRER O MENU DE MODOS** ⏻: Premere durante uns segundos o botão interior, localizado junto da ficha de carga (1 vibração indica que está operativo para o seu uso com o telecommando). Premere o botão do telecommando e premere successivamente sobre o botão para percorrer os 10 modos de vibração. Telecommando: alcance de 10 metros.

3. **DESATIVAR** ⏻: Premere durante uns segundos o

botão interior, (2 vibrações indicam que está desligado e a sua conexão com o telecommando está corretamente desativada). Premere o botão do telecommando para o desligar.

4. **MANUTENÇÃO**: Lavar cuidadosamente com sabão neutro e água antes e depois de cada utilização. Não utilizar com lubrificantes à base de silicone.

* Aconselhamos não fazer um uso excessivo baixo a água. Evite submergir ou molhar as conexões.

FICHA TÉCNICA

- UVG
- 1 motor ultra silencioso.
- 10 modos de vibração.
- Comprimento: 8 cm
- Ø: 3.2 cm
- Bateria recarregável.
- À prova de água. Sem ftalatos.

RU

OCEAN STORM Супер мощный и ослепительный вибратор-яйцо, перезаряжаемый, с пультом дистанционного управления и инновационной системой вибрации. Его основа с рельефами и нежная поверхность идеальны как для влажной стимуляции, так и для клиторной. Наслаждайтесь великолепным опытом и эротической игрой в паре!

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. **ЗАРЯЖЕНИЕ** ⚡: Открутить нижнюю часть и вставить разъем кабеля USB в гнездо для подключения зарядки, которое находится в середине. Подключить к розетке питания с помощью соединителя или к компьютеру через порт USB. Подсветка - пилот загорится красным цветом во время нахождения изделия в режиме зарядки. При полной зарядке свет погаснет.

ВРЕМЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ: 90 мин.
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 40 мин.

2. **ВКЛЮЧИТЬ И ПРОСМОТРЕТЬ МЕНЮ РЕЖИМОВ** ⏻: Нажимать в течении нескольких секунд на внутреннюю кнопку, расположенную рядом с разъемом зарядки (1 вибрация указывает, что готов к использованию с помощью пульта дистанционного управления). Нажать на маленькую кнопку на пульте дистанционного управления и нажать последовательно на большую кнопку, чтобы прокрутить все 10 режимов вибрации. Пульт дистанционного управления: диапазон 10 метров.

3. **ВЫКЛЮЧИТЬ** ⏻: Нажимать в течении нескольких секунд на внутреннюю кнопку (2 вибрации показывают, что выключен, и его связь с пультом правильно отключена). Нажимать на маленькую кнопку на пульте, чтобы выключить его.

4. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**: Тщательно промыть нейтральным мылом и водой до и после каждого использования. Не использовать смазки на основе силикона.

* Рекомендуется не злоупотреблять в воде. Избегать погружения или смачивания водой соединений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- UVG
- 1 бесшумный мотор.
- 10 режимов вибрации.
- Длина: 8 см
- Ø: 3.2 см
- Аккумуляторная батарея.
- Водонепроницаемый. Без фталатов.

OCEAN STORM

Ultra Powerful Rechargeable
Egg Vibrator



Купить Виброяйцо Ocean Storm тёмно-синее 8 см
<https://kazanova.ua/11264-vibroyaytso-ocean-storm-tmno-sinee-8-sm/>

Купить Виброяйцо Ocean Storm розовое 8 см
<https://kazanova.ua/11265-vibroyaytso-ocean-storm-rozovoe-8-sm/>